



- KH02 主機
- 變壓器[1]

硬體外觀/功能





備註事項:

[1] 變壓器電源線長度為1.5m

[2] 請採用Mini HDMI 連接線接至螢幕或利用Mini HDMI to HDMI 轉接頭轉換

[3] RS485 導線建議: AWG22 雙隔離線控制線,線長勿超過200m

[4] 具備的通訊功能只能與 iAeris 空品偵測器通訊

通訊介面:

RS485功能

- RS-485 具方向性, 連接時請注意 A(+)、B(-) 位置 無線網路功能
- 使用無線網路時,請參考WiFi 設定流程說明

sysinno



sysinno 系統架構 Aeris **KH02** 螢幕控制器 螢幕顯示器 目標iAeris 空品偵測器 a RS485 ~~~ 13 RS485 iAeris Sysinno KH02 Mari ta attactioned Mari ta attactioned Mari ta attactioned 室內空氣品質監測系統 2023.03.14 ▲ 一氧化碳 b **Direct WiFi** 10:35 AM 680 32 Mini HDMI 25 iAeris Sysing KH22 Market Mark Ś ED. Soft WiFi AP 13 濕度 56 C WiFi Intranet iAeris Sysinno Execution Executio Ś ই WiFi AP

備註事項:

[1] KH02 需搭配 iAeris 空品偵測器系列產品,連線將即時空氣品質資訊顯示在外接螢幕上[2] KH02 只能搭配一台 iAeris 空品偵測器,無法同時連線多台 iAeris[3] KH02 與 iAeris 空品偵測器的連線方式:

- a RS485: 透過RS485 連接線連接
- **Direct WiFi:** 開啟 iAeris 空品偵測器WiFi熱點模式,並將KH02 連接此WiFi熱點
- ⓒ WiFi Intranet: iAeris 空品偵測器與 KH02 透過WiFi同時連接至相同的區域網路
- [4] 本產品不包括外接螢幕與WiFi AP,螢幕最佳解析度為:1920x1080

RS485連接模式安裝指南

sysinno

透過RS485 有線方式連接目標iAeris 空品偵測器與KH02



安裝位置: KH02主機可以 a 黏貼於牆面適當位置 或 b 置 於螢幕後方



3_____ 螢幕HDMI訊號線插入KH02,變壓器插入插座上電



2

透過RS-485傳輸線與目標 iAeris 空品偵測器對接 [1] [1]: RS485具備方向性,連接時請注意 RS-485 A(+)、B(-) 位置



螢幕開機出現空氣品質畫面,即可開始監控空氣品質

DIRECT WIFI連接模式安裝指南



透過Direct WiFi連接方式連接目標iAeris 空品偵測器與KH02



安裝位置: KH02主機可以 a 黏貼於牆面適當位置 或 b 置 於螢幕後方



2

開啟目標 iAeris 空品偵測器無線網路熱點 [1] [1]: iAeris出廠預設已開啟無線網路熱點,若無法確定請重置網路 設定。重置方式請參考iAeris系列產品說明書



3_____ 螢幕HDMI訊號線插入KH02,變壓器插 入插座上電



4____

登入KH02網頁設定WiFi 連線功能[2] [2]: 請參考[Direct WiFi 模式連線設定]章節說明

螢幕開機出現空氣品質畫面,即可開始監控空 氣品質

WIFI INTRANET連接模式安裝指南



透過WiFi Intranet連接方式連接目標iAeris 空品偵測器與KH02



安裝位置: KH02主機可以 a 黏貼於牆面適當位置 或 b 置 於螢幕後方



2

將目標 iAeris 空品偵測器連線至區域網路中並取得固定IP位址[1] [1]: iAeris的網路設定方式請參考iAeris系列產品說明書



3_____ 螢幕HDMI訊號線插入KH02,變壓器插 入插座上電



4____

登入KH02網頁設定WiFi 連線功能[2] [2]: 請參考[WiFi Intranet 模式連線設定]章節說明



5_____ 螢幕開機出現空氣品質畫面,即可開始監控空 氣品質

連接無線網路熱點

sysinno

KH02 出廠預設開啟無線網路熱點,用戶可以透過手機或電腦直接連線

開啟KH02 電源,等待開機完成後按下多 功能按鈕



螢幕顯示裝置資訊,確認KH02處於熱點 模式(AP mode)[1]

PID:	KH02		
SNO:	00000000000000001		
F/W version:	2.01.001		
Memory:	0/0		
WiFi Mac:	b8:27:eb:c7:a8:4c		
WiFi Status:	AP Mode		-AP Mode
SSID:	KH02_A84C		
IP Address:	http://192.168.4.1		
RSSI:			
LAN MAC:			
LAN IP:			
		ОК	

在機器側面標籤找到 WiFi 熱點與金鑰 SSID: KH02_xxxx Password 1234567890

Model ; KH02	[WiFi Setting]	തുംപത
Serial no : 00000000000xxxx WiFi Mac : xxxxxxxxxxxxx	SSID : KH02_xxxx Password : 1234567890	322
BLE Mac :	http://192.168.4.1/conlig?	00000

2

打開手機或電腦搜尋並連線KH02 WiFi 熱點





備註事項:

[1] 若無法搜尋到 KH02 WiFi 熱點,請持 續按壓多功能按鈕10秒待螢幕出現提示 訊息。

RESET Reset WiFi setting! Please wait device reboot!!

隨後重新啟動即可進入設定狀態並會自 動開啟WiFi 熱點功能





KH02 具備遠端連線設定功能,在網路連線狀態下可以透過電腦或手機登入設定頁面

2

開啟KH02 電源,等待開機完成後按下多 功能按鈕[1]



螢幕顯示KH02連線資訊與網路IP位址[2]

PID:	KH02
SNO:	000000000000001
F/W version:	2.01.001
Memory:	0/0
WiFi Mac:	b8:27:eb:c7:a8:4c
WiFi Status:	connected
SSID:	sysinno-test-AP 毎線網路位址
IP Address:	192.168.0.100
RSSI:	-45dB
LAN MAC:	
LAN ID.	

頁面	哈亚加	_ 'nup.//xx.xx	(.xx.xx]	[3]旭	Ŀ八ī
👻 🥖 КНО2 І	AQ	× +		- 0	×
← → C	http://1	92.168.0.100	20		:
		iAeri	S		
			9		
		LOGIN 3. Username			

3

輸入帳號與密碼後登入: 出廠預設 username: admin password: admin

備註事項:

[1] 若初次使用設備將處於設定狀態(開啟 WiFi 熱點功能),請先連接KH02 WiFi 熱點
[2] 連線資訊顯示無線網路與乙太網路IP位 址,用戶可依據實際連線狀況擇一使用
[3] 「http://xx.xx.xx」只為示意,用戶必 須輸入實際IP位址

Direct WiFi 模式連線設定



登入設定網頁後,在選單欄中點擊「網路」「無線網路」進入無線網路設定頁面



過遠或是環境中無線訊號複雜請改用RS485模式或WiFi Intranet 模式

WiFi Intranet 模式連線設定



登入設定網頁後,在選單欄中點擊「網路」 「無線網路」進入無線網路設定頁面



顯示版型設定

顯示設定

1.在選單中點擊「顯示」進入顯示設定頁面
 2.選擇版型[1]、語言、日期格式與時間格式
 3.若需客製可以選擇自行準備的圖檔作為商標、標題與背景使用
 4.若需輪播顯示各因子的歷史曲線,可勾選啟用「歷史曲線」選項
 5.顯示因子預設為目標iAeris因子數目,可勾選「自定義顯示因子」後進行變更
 6.設定完成點擊「儲存」按鈕後,裝置必須重新開機才會套用設定



備註事項:

[1]KH02 目前支援簡易版型供使用者選擇







設定網頁除了上述「無線網路」「顯示版版型」 設定功能,還有其他多種功能在此章節說明

裝置訊息

1.在選單中點擊「訊息」進入裝置訊息頁面 2.裝置訊息頁面可以得知KH02 的詳細資訊

SYSINNO КН	102	
③ 訊息		訊息
🖵 顯示		—
品 網路	產品名稱	KH-02
☆ 無線網路	朝體版本	04 022 1 04 010
▶ 密碼	#U12/IA-T	
[→ 登出	無線網路名稱	sysinno-nc
● 繁體中文 >	無線網路MAC位址	b8:27:eb:16:7c:c5
お車取	無線網路IP位址	172.24.20.34
	無線接收信號強度	-48 db
	斎品夕羅	iAeris74
		17502447110000000
	產品序號	17ES2447H0009999
	韌體版本	- server
		·····
目	標iAeris 資訊 🤇	y

變更帳號密碼

- 1. 在選單中點擊「密碼」進入帳號與密碼設定頁面
- 2. 重新設定使用者帳號[1]
- 3. 重新設定使用者密碼[2] 並確認新密碼
- 4. 密碼設定完成後會自動登出設定頁面

SYSINNO KI	02
1 訊息	更改密碼
🖵 顯示	
品 網路	体田李妮融 admin
☆ 無線網路	GC/T3 TH YR 3K
▶ 密碼	新密碼
[→ 登出	確認密碼
● 繁體中文 >	
<i>€</i> 重啟	同意

備註事項:

[1] 若忘記帳號密碼無法登入時,可持續按壓多功能按 鈕10秒切換為原廠熱點模式及重置登入帳號與密碼[2] 密碼設定最少8個字元數





- 本產品僅提供一般室內空氣因子資訊,不能用來確定對任何個人健康之影響,亦不能用來 當作消防/火災警報器使用
- 使用本產品時,請遠離熱源處與容易滴水或濺水的地方
- 請勿將異物(針狀物、金屬絲、棒狀物)插入空氣通風口,以免影響感測數值接觸內部還可能照成觸電、故障
- 禁止非技術人員進行分拆、改造、修理
- 安裝時請使用正確的接頭及線材,請勿將接頭強行插入連接埠。若因人為操作導致產品損壞,例如插入錯的腳位,則不負保固之責任

【 注意 】 供電須知 本產品使用內附的電源供應器或進行供電。

【 注意 】

- 產品可具備的通訊功能(RS485,WiFi)專門為 iAeris 空品偵測器通訊所設計,請勿用於其 他應用。
- 本產品採用Mini HDMI 輸出接口,請使用正 確線材或利用轉接頭轉換成HDMI 接口輸出。
- 若有設定與安裝需求請洽當地經銷商及當地 業務尋求技術支援。

【使用正確的接頭及連接埠】

- 請勿將接頭強行插入連接埠。檢查連接埠是 否有異物阻塞。如果接頭與連接埠無法輕易 接合,可能是因為彼此不相符。請確定接頭 與連接埠相符,且接頭已對準與連接埠相對 應的正確位置。
- 若因人為操作導致產品損壞,例如插入錯的
 腳位,則不負保固之責任。

禁止活線作業

變更電源與連接埠端子時務必先斷電再進行接線設 定,等設定完後再重新上電。

供電規範

內附的變壓器輸出電壓輸出電壓5V為Micro USB接 頭。請勿任意改裝或延長電源供應器線材,否則可 能造成設備毀損。